




Fast sken

Blinkande sken

Skjut reglaget till höger eller vänster
med tumnageln Ska gå trögt
Se till att Visible är påslagen (kontakt reglaget
sitter under silikon höljet)